



### ZASTOSOWANIE:

Prysznic bezpieczeństwa służy do przepłukania ciała od góry w sytuacjach awaryjnych, pozwala zmyć z ciała szkodliwe substancje. Urządzenie wykonane jest z polerowanej stali nierdzewnej gat. 304. Dzięki zastosowaniu mocnej (grubość 2 mm) czaszy prysznicowej wyeliminowano możliwość jej pęknięcia, co często zdarza się plastikowym czaszom konkurencji - jak na przykładowym zdjęciu poniżej:



W komplecie znajduje się znak BHP z przylepcami do motażu do ściany. Instaluje się wewnątrz budynków.

### URUCHAMIANIE:

Urządzenie uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywne cięgi. Zawór pozostaje otwarty, aż do ręcznego cofnięcia dźwigni.

### PODŁĄCZENIE:

Prysznic podłącza się do sieci wodnej w jednym z dwóch możliwych miejsc. Do trójnika na wysokości 23 cm lub na samej górze do pionowej rury. W obu wypadkach na podłączeniu jest gwint wewnętrzny jednocalowy. Wybór miejsca podłączenia następuje poprzez zamianę wkręcenia miejsca korka.

### ATESTY:

Urządzenie posiada atest Państwowego Zakładu Higieny oraz deklarację zgodności potwierdzającą zgodność z europejską normą PN-EN 15154-1:2006. Prysznice do ciała przyłączone do instalacji wodociągowej. Kopie obu dokumentów są załączone do urządzenia.



