

**ZASTOSOWANIE:**

Prysznic bezpieczeństwa pozwala przepłukać całe ciało z góry. Zintegrowana myjka do oczu pozwala przepłukać oczy delikatnym strumieniem. Urządzenia działają niezależnie od siebie. Urządzenie wolno stojące montuje się do ściany, wewnątrz budynków. Konstrukcja wykonana jest z polerowanej stali nierdzewnej gatunków 304 i 316. Znak BHP z piktogramem i instrukcją obsługi znajduje się w komplecie.

**URUCHAMIANIE:**

Prysznic uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywne cięgno ze stali nierdzewnej. Pozostaje on w pozycji otwartej, aż do ręcznego zamknięcia. Myjka do oczu uruchamia się poprzez naciśnięcie ręką lub łokciem klapki-dźwigni. Klapka ta znajduje się po prawej stronie miski oczomyjki, bezpośrednio na zaworze.

**PODŁĄCZENIE:**

Urządzenie do sieci wodnej należy podłączyć w jednym z dwóch możliwych miejsc do wyboru:

1. - na samym dole pionowej rury - do gwintu wewn. 3/4"
  2. - na samej górze pionowej rury do gwintu wewn. 3/4".
- Wybór miejsca podłączenia polega na wykręceniu korka. Podłącza się jedynie do zimnej wody. Minimalne ciśnienie wynosi 2,6 bara.

**ODPŁYW:**

Wykorzystana woda z prysznica oraz oczomyjki spada na posadzkę.

**MOCOWANIE DO ŚCIANY:**

W czterech miejscach znajdują się otwory do przymocowania do ściany, o średnicy 6 mm. Wkręty i kołki rozporowe są załączone.

**PODSTAWOWE WYMIARY:**

Całkowita długość nie przekracza 120 cm. Urządzenie maksymalnie odstaje od ściany 53 cm. Średnica wszystkich rur to 3/4 cala. Średnica czasy prysznica to 19 cm.

**ATESTY:**

Urządzenie posiada atest PZH i deklarację zgodności z PN-EN 15154-2:2006. Kopie obu dokumentów są załączone do urządzenia.



G03 WYKAZ ELEMENTÓW	
1	Moduł urządzenia <input type="checkbox"/>
2	Rura o długości 300 mm <input type="checkbox"/>
3	Korek 3/4" <input type="checkbox"/>
4	Czasza prysznica <input type="checkbox"/>
5	Zawór+ramię+cięgno <input type="checkbox"/>
6	Znak BHP z opaskami <input type="checkbox"/>

**MONTAŻ URZĄDZENIA**

1. Sprawdź zawartość opakowania.
2. Przygotuj materiały uszczelniające gwinty np. pakiety i pastę, w takiej ilości by móc uszczelnić 3 gwinty 3/4" (nie ma w zestawie).
3. Wybierz jedno z dwóch możliwych miejsc podłączenia wody.
5. Zmontuj wg załączonego rysunku, zawieś znak BHP.


**GRABEXIM**

POLSKI PRODUCENT NATRYSKÓW BEZPIECZEŃSTWA